

FRESH FEET^{MC}

MODE D'EMPLOI

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES :

Veillez lire toutes les instructions de ce manuel avant d'utiliser le produit.

- Utilisez ce produit uniquement aux fins décrites dans ce manuel.
- Ne laissez pas les enfants utiliser ce produit.
- Cessez immédiatement d'utiliser ce produit en présence de dommage ou en cas de défectuosité.
- Précaution : Si vous utilisez Fresh Feet^{MC} sur une surface texturée (plancher/bain en fibre de verre ou recouvert de tuiles), les ventouses peuvent ne pas adhérer complètement à la surface. Si vous utilisez la brosse sur une surface texturée, assurez-vous d'utiliser vos deux pieds en plaçant un pied sur une aile tandis que vous nettoyez l'autre et appuyez-vous sur le mur de la douche ou sur les parois du bain pour garder l'équilibre et avoir plus de soutien.

CARACTÉRISTIQUES

Poils extérieurs	Boucle du cordon
	Poils extérieurs
Aile gauche	Aile droite
Pierre ponce	Poils intérieurs

INSTALLATION

Surface texturée	Surface lisse
------------------	---------------

Avant d'installer votre Fresh Feet^{MC}, identifiez la surface sur laquelle vous l'utiliserez. Si votre bain/douche a une surface lisse (aucune inégalité ni aucun espace), vous pouvez installer Fresh Feet^{MC} sur cette surface à l'aide des ventouses sous la base. Si la surface est texturée ou recouverte de tuiles, Fresh Feet^{MC} n'adhérera pas de façon sécuritaire. Veuillez prendre des précautions additionnelles lors de l'utilisation de Fresh Feet^{MC}.

MODE D'EMPLOI

1.

Étape 1 : Placez un pied sur l'aile tel qu'illustré. Appuyez-vous sur le mur de la douche ou les parois du bain pour avoir plus d'équilibre.

Note: Ajoutez quelques gouttes de savon à base d'huile de mélaleuca sur la surface humide des poils de votre brosse Fresh Feet^{MC} si désirée.

2.

Étape 2 : Frottez votre pied sur les poils foncés souples au centre de la brosse. Appuyez-vous sur un mur pour garder l'équilibre tout en frottant. Ne vous appuyez PAS sur une porte ni un rideau de douche.

3.

Étape 3 : Utilisez les poils extérieurs pour frotter l'extérieur de votre pied et entre vos orteils.

Étape 4 : Frottez l'arrière de votre pied (ou autre zone) sur la pierre ponce pour enlever les callosités et les peaux mortes.

PIERRE PONCE

Mode d'emploi :

1. Mouillez la pierre ponce avant chaque utilisation. L'utilisation d'une pierre ponce sèche peut endommager votre peau et augmenter le risque de briser la pierre. Vérifiez toujours que la bordure de la pierre n'est pas ébréchée ni craquée avant de l'utiliser.
2. Déposez le talon ou le devant du pied sur la pierre ponce et frottez d'un côté à l'autre ou d'arrière en avant tout en appliquant un peu de pression.
3. Brossez la zone du pied que vous voulez nettoyer. Si vous avez des callosités ou des cors, appliquez plus de pression.

Nettoyage et entretien :

1. Rincez la pierre ponce pendant l'utilisation afin d'éliminer les peaux mortes et d'éviter toute ébréchure. Passez la pierre sous l'eau chaude jusqu'à ce que tous les résidus disparaissent. Nettoyez la pierre après chaque utilisation à l'aide d'une brosse à dents et d'un détergent à vaisselle afin d'augmenter sa durée de vie.

Remplacement de la pierre ponce :

Lorsque la pierre ponce est usée, remplacez-la en suivant ces instructions :

1. Retirez les deux bouchons à la base de l'unité en les tournant d'un quart de tour dans le sens antihoraire à l'aide d'une pièce de monnaie ou d'un tournevis puis enlevez-les.
2. Tirez sur la pierre (et le boîtier en plastique rigide) pour la sortir de la brosse Fresh Feet^{MC}.
3. Placez la nouvelle pierre ponce dans la brosse Fresh Feet^{MC}. Note: Assurez-vous que les pieds dégagent complètement les trous de la base avant de passer à l'étape suivante.
4. Remettez les deux bouchons dans le boîtier de la pierre ponce.
5. Tournez les bouchons dans le sens horaire à l'aide d'une pièce de monnaie ou d'un tournevis. Évitez de trop serrer.

6. Vous pouvez maintenant utiliser votre nouvelle pierre ponce.

Vous pouvez acheter des pierres ponces à www.clikit.ca

ILLUSTRATION - Pour desserrer Pour serrer

NETTOYAGE ET RANGEMENT

Nettoyez à la main au besoin. Lorsque vous avez terminé d'utiliser la brosse Fresh Feet^{MC}, suspendez-la sur la pomme de douche ou un crochet pour la laisser sécher.

Pour obtenir plus de conseils et voir la vidéo d'instructions, visitez le :
www.clikit.ca

Distribué par :
Supertek Canada Inc.
Mont-Royal, QC H4T 1X2

www.clikit.ca

Service à la clientèle: 1-800-304-8354

©2019 APG Tous droits réservés
Brevets en instance
Fresh Feet^{MC} est une marque déposée de APG.