

PERSONAL FIREPLACE HEATER

Foyer chaufferette personnel



Mode d'emploi

+	Pour augmenter la température ou la durée de la minuterie.
-	Pour baisser la température ou la durée de la minuterie.
	MARCHE/ARRÊT effet de flamme : Appuyez une fois pour allumer ; appuyez de nouveau pour éteindre. Note : L'effet de flamme peut être utilisé séparément comme décoration de maison.

Notes :

- Réglage de température : 15~35 degrés C.
- Réglage de la minuterie : 1~8 heures.
 - Pour avoir de l'air chaud, vous devez régler la température à un degré supérieur à la température ambiante afin que la chaufferette commence à chauffer et à diffuser de l'air chaud.
- Durant l'utilisation, la chaufferette s'allumera et s'éteindra en fonction des variations des températures ambiantes et réglées :
 - Lorsque la température ambiante est supérieure à celle réglée, la chaufferette s'arrêtera automatiquement (le ventilateur fonctionnera pendant 15 secondes puis s'arrêtera complètement).
 - Lorsque la température ambiante est inférieure à celle réglée, la chaufferette s'allumera automatiquement pour envoyer de l'air chaud.
- Si vous éteignez l'appareil avec la télécommande tandis qu'il chauffe et souffle de l'air chaud, le ventilateur tournera pendant 15 secondes puis s'arrêtera complètement. Entre-temps, le compte à rebours sera affiché jusqu'à ce que **OF** apparaisse. Si vous éteignez l'appareil avec le commutateur, le ventilateur arrêtera immédiatement.

Modèle	Voltage	Fréquence	Puissance
YH-28	120V~	60Hz	400W

Cet appareil est un foyer électrique avec un effet de flamme vacillante. Un ventilateur souffle l'air chaud provenant de l'élément chauffant.

Mesures de sécurité

1. **AVERTISSEMENTS:** Ne couvrez pas le foyer afin d'éviter la surchauffe.
 2. Ne placez pas le foyer directement sous une prise de courant.
 3. N'utilisez pas ce foyer près d'un bain, d'une douche ou d'une piscine.
 4. Ce foyer peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et des personnes ayant des incapacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances seulement s'ils sont supervisés ou ont reçu les instructions sur l'utilisation du foyer de façon sécuritaire et s'ils comprennent les risques potentiels inhérents à l'utilisation. Les enfants ne doivent pas jouer avec le foyer. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être exécutés par des enfants sans supervision.
 5. Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus loin du foyer à moins d'être surveillés en tout temps.
 6. Les enfants de 3 à 8 ans peuvent allumer/éteindre l'appareil pourvu qu'il soit placé ou installé dans une position d'utilisation normale. Les enfants doivent être supervisés ou avoir reçu des instructions sur l'utilisation sécuritaire de l'appareil et doivent aussi en comprendre les risques potentiels. Les enfants de 3 à 8 ans ne doivent pas brancher l'appareil, le régler, le nettoyer ou en effectuer l'entretien.
 7. **MISE EN GARDE** – Certaines parties de cet appareil peuvent devenir très chaudes et causer des brûlures. Une attention particulière doit être portée lorsque des enfants et personnes vulnérables sont présents.

Dispositif de sécurité contre la surchauffe

Votre chaufferette renferme un dispositif de sécurité qui l'éteint en cas de surchauffe.

Si la chaufferette cesse de fonctionner, éteignez-la et assurez-vous que les orifices et événements ne sont pas bloqués. **Débranchez la fiche et attendez au moins 10 minutes** pour que le système de protection se réinitialise avant de rallumer la chaufferette. Si le dispositif de sécurité éteint encore la chaufferette et l'empêche de fonctionner, apportez votre chaufferette au centre de service le plus près pour inspection ou réparation.

Attention : Avant de rallumer la chaufferette, **la fiche doit être déconnectée pendant au moins 10 minutes.**

Si vous prévoyez ne pas utiliser l'appareil pendant longtemps, débranchez la fiche.

Interrupteur de sécurité anti-basculement

Afin de vous protéger, votre chaufferette renferme un interrupteur de sécurité anti-basculement qui coupe l'alimentation dès que la chaufferette est soulevée ou renversée ; le ventilateur fonctionnera et la flamme à DÉL restera allumée. Lorsque la chaufferette sera placée sur une table ou un plancher stable, elle recommencera à chauffer.

8. Afin d'éviter tout risque que pourrait représenter une réinitialisation accidentelle du protecteur thermique, cet appareil ne doit pas être utilisé avec un dispositif de commutation comme une minuterie ni branché à un circuit qui est régulièrement allumé ou éteint par le fournisseur électrique.
9. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, dans un centre de service ou par une personne qualifiée afin d'éviter tout risque.
10. L'appareil ne peut être utilisé à l'extérieur.
11. Il est strictement défendu de couvrir ou de bloquer les événements du foyer. Faut de quoi le foyer sera dangereux car il surchauffera.
12. Les meubles, rideaux ou matériaux inflammables doivent être à une distance de 1 mètre du foyer chaufferette.
13. Coupez immédiatement l'alimentation s'il y a un court-circuit.
14. Veuillez débrancher l'appareil si vous prévoyez ne pas l'utiliser pendant longtemps.
15. Veuillez ne pas placer le cordon d'alimentation devant le foyer chaufferette.
16. Bien que l'appareil soit conforme à des normes de sécurité, il n'est pas recommandé de l'utiliser sur des moquettes ni des tapis épais.
17. Veuillez éliminer l'emballage en respectant les précautions d'usage. Les emballages de plastique peuvent polluer l'environnement.
18. Le foyer doit être utilisé conformément à la tension nominale CA.
19. Cet appareil a été conçu uniquement pour des pièces bien isolées ou une utilisation occasionnelle.
20. Cet appareil dispose d'un contrôle thermostatique de la température ambiante.

Nettoyage

1. Débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer.
2. Nettoyez l'extérieur de la chaufferette avec une lingette humide ou sèche.
3. N'utilisez aucun produit à base de pétrole ni aucun détergent ni solvant chimique pour nettoyer la chaufferette.
4. Si vous prévoyez ne pas utiliser la chaufferette pendant longtemps, protégez-la de la poussière et rangez-la dans un endroit propre et sec.

Élimination



Protection environnementale

Les déchets électriques ne devraient pas être jetés avec les déchets ménagers. Veuillez recycler là où il y a des installations. Consultez

les autorités locales ou votre détaillant pour obtenir des

recommandations sur le recyclage.



Interrupteur d'alimentation Affichage et boutons sur l'appareil et la télécommande

Fonctionnement :

Branchez l'appareil dans une prise de courant.

Appuyez sur "I" sur le commutateur d'alimentation pour activer le foyer (coin inférieur à l'arrière de l'appareil).

Boutons (sur l'appareil et la télécommande) :

	Commutateur : Appuyez sur "I" pour activer; appuyez sur "O" pour éteindre l'appareil. L'écran affichera OF pour indiquer que l'appareil est éteint ("OFF").
	Télécommande : Appuyez une fois pour activer; appuyez de nouveau pour éteindre l'appareil. Note : La télécommande ne sera pas fonctionnelle à moins que l'appareil soit allumé.
	Appuyez une première fois, l'écran affichera la température ambiante (degrés Celsius). Appuyez une deuxième fois pour RÉGLER LA TEMPÉRATURE : La température préréglée clignotera. Réglez la température en appuyant sur les boutons +/- immédiatement (réglez en 3 secondes tandis que l'affichage clignote ; si les chiffres cessent de clignoter c'est que l'écran est revenu à la température ambiante. Dans ce cas, appuyez de nouveau pour régler la température.
	Appuyez une troisième fois pour RÉGLER LA MINUTERIE : L'écran affichera les durées préréglées OH (0H, 1H, 2H...). Réglez la minuterie en appuyant immédiatement sur les boutons +/- (en 3 secondes tandis que l'écran clignote).

Ce système à courants porteurs d'un type dont le rayonnement d'énergie radioélectrique est non intentionnel est un équipement de Catégorie II et conforme à la norme ICES-006 d'industrie Canada.

LIMITE DE RESPONSABILITÉ

La responsabilité se limite au prix d'achat de ce produit. Supertek Canada Inc. ne sera en aucun cas responsable pour tout dommage direct ou indirect ou de toute garantie implicite.



Distribué par :
Supertek Canada Inc.
Mont-Royal, QC H4T 1X2
www.clikit.ca

Service à la clientèle:
1-800-304-8354