

TAP BRACKET^{MC}

MODE D'EMPLOI



Distribué par :
Supertek Canada Inc.
Mont-Royal, QC H4T 1X2

- **Aucun vissage requis**
- **N'endommage pas les murs**

Service à la clientèle :
1-800-304-8354

Installation :

Vous aurez besoin d'un marteau ou d'un maillet pour installer vos fixations Tap Brackets. Placez la fixation sur le coin supérieur de la moulure de fenêtre en bois en vous assurant que l'arrière de la fixation affleure le mur. Enfoncez avec le marteau. Refaites la même chose de l'autre côté de la fenêtre. Ces fixations ne sont pas recommandées pour les rideaux de plus de 13,6 kg (30 lb).

Pour enlever :

Il suffit de soulever les fixations Tap Bracket pour les enlever. Dans certains cas, vous aurez peut-être besoin d'utiliser un marteau. Les fixations Tap Bracket peuvent être enlevées et réinstallées selon vos besoins.

Note : Les fixations Tap Bracket ne fonctionnent pas sur les fenêtres avec des moulures en vinyle.