



**Brosse FORMAT  
VOYAGE incluse !**

Brosse enlève-poils réutilisable avec **base autonettoyante !**


**VEUILLEZ LIRE ET RESPECTER TOUS LES AVERTISSEMENTS ET SUIVRE LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CE PRODUIT. TOUTE UTILISATION INADÉQUATE PEUT CAUSER DES BLESSURES. VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS.**

### **⚠ AVERTISSEMENTS**


- Veuillez replacer le couvercle du boîtier avant de nettoyer la brosse.
- **NE RINCEZ PAS** la brosse sous l'eau.
- **N'UTILISEZ PAS** la brosse sur les animaux.

### **INFORMATIONS IMPORTANTES**

- Utilisez la brosse pour enlever les poils d'animaux et les débris des meubles et vêtements.
- La brosse peut être utilisée sur les sofas, chaises, couvertures et autres surfaces.




1. Brossez dans la même direction que la flèche pour enlever les poils d'animaux et les charpies.



2. Nettoyez la brosse en la glissant puis en la sortant du boîtier.

**Note : La brosse format voyage n'est pas amovible, il suffit de l'étirer au complet.**



3. Lorsque le boîtier est plein, ouvrez le couvercle à la base pour enlever les poils.

### **LIMITE DE RESPONSABILITÉ**

*La responsabilité est limitée au prix d'achat de ce produit. Supertek Canada Inc. ne sera en aucun cas responsable des dommages accidentels ou consécutifs ni de toute garantie implicite sur ce produit.*

**TV Supertek™**

Distribué par  
Supertek Canada Inc.  
Mont-Royal, Qc H4T 1X2  
**Service à la clientèle:**  
**1-800-304-8354**