

BASEBOARD BUDDY®

Pour obtenir de meilleurs résultats, humectez le tampon de nettoyage avec de l'eau ou votre nettoyant tout usage préféré avant de commencer.


INSTRUCTIONS IMPORTANTES

VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER LE PRODUIT.

- Utilisez ce produit uniquement selon les instructions fournies.
- Gardez le tampon de nettoyage sec entre les utilisations.
- Rincez le tampon de nettoyage lorsqu'il est sale.
- Remplacez le tampon de nettoyage lorsqu'il est usé.
- Ce produit n'est pas un jouet. Gardez hors de la portée des enfants.

MODE D'EMPLOI

Pièces



Assemblage de votre Baseboard Buddy®

1. Commencez par fixer le manche inférieur à une des pièces du manche central. Assurez-vous que les orifices du manche inférieur sont alignés avec les boutons du manche central.
2. Fixez la deuxième partie du manche central à l'extrémité de l'assemblage. Assurez-vous que les orifices de la première pièce du manche central sont alignés avec les boutons de la deuxième pièce du manche central. Si vous désirez raccourcir votre Baseboard Buddy®, enlevez la deuxième pièce du manche central.
3. Fixez le manche supérieur à l'extrémité du manche central. Assurez-vous que les orifices du manche central sont alignés avec les boutons du manche supérieur.
4. Fixez la tête du Baseboard Buddy® en la vissant sur le manche inférieur.
5. Si vous devez nettoyer le tampon de nettoyage, il suffit de le décoller de la tête. Remplacez le tampon en attachant l'arrière à la tête du Baseboard Buddy®.



Nettoyage des moulures

NE DÉVISSEZ PAS LE BASEBOARD BUDDY® COMPLÈTEMENT. LA TÊTE SE DÉTACHERA. Desserrez la vis pour ajuster la hauteur du tampon de nettoyage. Revissez avant d'utiliser.

1. Ajustez la hauteur du tampon de Baseboard Buddy® à la hauteur des moulures. Desserrez légèrement la vis à l'arrière de la tête, remontez ou descendez le tampon et resserrez la vis (Illustration 1).
2. Pour obtenir des résultats optimaux, assurez-vous que le tampon de nettoyage est ajusté de sorte que le manche de Baseboard Buddy® soit à un angle de 45° par rapport au tampon (Illustration 2).
3. Pour un époussetage normal, utilisez Baseboard Buddy® à sec. Si les moulures sont vraiment sales, vaporisez le tampon de nettoyage et les moulures avec votre nettoyant tout usage ou produit dégraissant préféré ou avec de l'eau savonneuse. **NOTE :** Essayez le tampon de nettoyage occasionnellement pour enlever l'excès de saleté.
4. Placez le Baseboard Buddy® sur la moulure et faites-le glisser. Vous pouvez bouger (clic) le manche d'avant en arrière pour aller vers l'une ou l'autre


direction. Assurez-vous que la tête soit ajustée afin d'éviter d'égratigner son cadre en plastique sur les murs/planchers.

5. Rincez le tampon de nettoyage au besoin.

Nettoyage des dessus de porte, moulures et cadres de fenêtre

NE DÉVISSEZ PAS LE BASEBOARD BUDDY® COMPLÈTEMENT. LA TÊTE SE DÉTACHERA. Desserrez la vis pour ajuster la hauteur du tampon de nettoyage. Revissez avant d'utiliser.

1. Ajustez la hauteur du tampon de Baseboard Buddy® à la hauteur des moulures de porte/fenêtre. Desserrez légèrement la vis à l'arrière de la tête, remontez ou descendez et resserrez la vis.
2. Assurez-vous que le tampon de nettoyage est ajusté de sorte que la tête de Baseboard Buddy® soit perpendiculaire au tampon.
3. Placez le Baseboard Buddy® sur la moulure de la porte et faites-le glisser. Vous pouvez bouger (clic) le manche d'avant en arrière pour aller vers l'une ou l'autre direction (Illustration 3). Pour un époussetage normal, utilisez Baseboard Buddy® à sec. Si les moulures de porte ou cadres de fenêtre sont vraiment sales, vaporisez le tampon de nettoyage et le dessus des moulures ou cadres de fenêtre avec votre nettoyant tout usage ou produit dégraissant préféré ou avec de l'eau savonneuse. **NOTE :** Essayez le tampon de nettoyage occasionnellement pour enlever l'excès de saleté.
4. Rincez le tampon de nettoyage au besoin.



Pour commander des tampons de nettoyage additionnels, veuillez visiter le site : www.tampons.baseboardbuddy.ca

©2016APG

Baseboard Buddy est une marque de commerce enregistrée de Michele Goodman

La couleur et l'apparence du produit peuvent varier.

Supertek™

Distribué par :
Supertek Canada Inc.
Mont-Royal, QC H4T 1X2

Service à la clientèle : 1-800-304-8354