




The easy way to sweep! No bending, No hard work!

READ ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS BEFORE USING PRODUCT.
INJURY CAN RESULT FROM IMPROPER USE.
SAVE THESE INSTRUCTIONS.

WARNING

- Do not store in a location that is exposed to extreme heat.
- Do not attempt to pick up objects that are on fire, for example burning embers, matches or cigarette butts.
- Do not use near an open flame.
- Do not allow to be used as a toy.
- Do not insert any pointed objects into the opening.
- Use extra caution when using this product to clean stairs.

PRODUCT INFORMATION



PRODUCT MAY VARY FROM IMAGES SHOWN

* These sections are interchangeable




La meilleure façon de balayer ! Plus besoin de se pencher ni de forcer !

VEUILLEZ LIRE TOUTES LES MISES EN GARDE ET LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER LE PRODUIT. UN USAGE INADÉQUAT PEUT CAUSER DES BLESSURES. VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS.

AVERTISSEMENTS

- Ne rangez pas le balai dans un endroit exposé à des chaleurs extrêmes.
- Ne jetez pas de ramasseur d'objets en feu comme par exemple des braises, des allumettes ou des cigarettes éteintes.
- N'utilisez pas le balai près d'une flamme nue.
- Ce balai ne doit pas être utilisé comme un jouet.
- N'inserez aucun objet pointu dans l'ouverture.
- Soyez particulièrement prudent lorsque vous utilisez le balai pour nettoyer les escaliers.


INFORMATION SUR LE PRODUIT




LE PRODUIT PEUT VARIER DE CELUI ILLUSTRE

* Les sections sont interchangeables


HOW TO ASSEMBLE



1. Screw the Top Handle Section (B) to one of the Middle/Bottom Handle Section (C). (Figure I)




2. Screw the Middle/Bottom Handle Section (C-1) to the other Middle/Bottom Handle Section (C-2). (Figure II)



3. Screw the completely assembled handle into the Main Body until secured. (Figure III)

HOW TO USE

1. To clean up a mess, push the Hurricane® Spin Broom™ forward while applying a slight amount of downward force. (Figure IV)



- Note: • The Hurricane® Spin Broom™ only works when being pushed forward. Your Hurricane® Spin Broom™ will not work if it is used in a back and forth motion.


- The Hurricane® Spin Broom™ works best on hard surfaced floors, it is not designed to work on carpets, even low pile carpets.

HOW TO EMPTY



1. To empty the Hurricane® Spin Broom™ dust bin, hold it over a garbage can and push in the dust bin button to allow all of the contents to fall out. (Figure V) After everything has fallen out make sure to close the dust bin door.

HOW TO CLEAN



1. Periodically clean the center brush with the included brush cleaning tool. (Figure VI)
2. You can also clean the exterior and inside of the dust bin with a soft damp cloth.




Distributed by
Supertek Canada Inc.
Mont-Royal, QC H4T 1X2

Customer Service:
1-800-304-8354


LIMITATION OF LIABILITY

Liability limited to the purchase price of this product.
Supertek Canada Inc. shall not be liable for any incidental or consequential damages or any implied warranty on this product.

ASSEMBLAGE



1. Vissez la section supérieure du manche (B) à l'une des sections centrale/inférieure (C). (Illustration I).




2. Vissez la section centrale/inférieure (C-1) à l'autre section centrale/inférieure (C-2). (Illustration II).



3. Vissez fermement le manche assemblé dans la partie principale jusqu'à ce qu'il soit fixe. (Illustration III).

MODE D'EMPLOI



1. Pour nettoyer un dégât, poussez le balai Hurricane® Spin Broom™ vers l'avant tout en appliquant un peu de force (Illustration IV).

- Note: • Le balai Hurricane® Spin Broom™ ne fonctionne que lorsqu'il est poussé vers l'avant. Votre balai Hurricane® Spin Broom™ ne fonctionnera pas s'il est utilisé dans un mouvement de va-et-vient.
• Le balai Hurricane® Spin Broom™ est plus efficace sur des surfaces dures. Il n'a pas été conçu pour nettoyer les tapis, même ceux à poils plus courts.

COMMENT VIDER LE BAC À POUSSIÈRE



1. Pour vider le bac à poussière, tenez-le au-dessus d'une poubelle et enfoncez le bouton du bac à poussière pour vider tout le contenu (Illustration V). Une fois vidé, fermez bien le bac.



Distribué par
Supertek Canada Inc.
Mont-Royal, QC H4T 1X2
Fabriqué en Chine

Service à la clientèle:
1-800-304-8354

LIMITE DE RESPONSABILITÉ

La responsabilité se limite au prix dachat de ce produit.
Supertek Canada Inc. ne sera en aucun cas responsable pour tout dommage direct ou indirect ou de toute garantie implicite.

NETTOYAGE



1. Nettoyez périodiquement la brosse centrale avec l'outil de nettoyage de brosse inclus (Illustration VI).
2. Vous pouvez aussi nettoyer l'extérieur et l'intérieur du bac à poussière avec un linge doux humide.